

## Parámetros RLC. Ley de Ohm en corriente alterna.

### 1.- Resistencia en corriente alterna

La resistencia óhmica o resistencia de corriente continua es la que ofrece el conductor al desplazase por su interior una corriente eléctrica continua.

La resistencia en corriente alterna o resistencia efectiva es mayor que la resistencia óhmica debido al efecto peculiar o efecto Kelvin. Esto hace que la densidad de corriente sea mayor en la superficie que en el centro.






## 2.- Circuito resistivo puro.

Circuito resistivo puro es aquel cuyos elementos pasivos tienen sólo resistencia óhmica (R).

Si a R del circuito se le aplica  $u_{ab} = u_{max} \cdot \sin \omega t$ , en cada instante nos produce una corriente alterna senoidal en fase con dicha tensión. Le corresponde la intensidad:

$$i_R = I_{max} \cdot \sin \omega t$$

Las dos ondas del diagrama están en fase.



La expresión de R será:

$$R = \frac{u_R}{i_R} = \frac{U_{max} \cdot \sin(\omega t + \varphi)}{I_{max} \cdot \sin(\omega t + \varphi)} = \frac{U_{max}}{I_{max}}$$

$$R = \frac{E}{I} = \frac{U}{I}$$

La intensidad es limitada por la resistencia y la frecuencia no influye para retardar o adelantar la intensidad.

#### **Potencia**

Si multiplicamos las expresiones de  $u_R$  y de  $i_R$ , obtenemos la potencia activa instantánea y los valores medios y máximos.

Al producto U·I le llamaremos voltamperes (VA).

## 3.- Circuito inductivo puro.

Inductancia es la propiedad de un circuito o elemento para retardar la corriente que circula por él.

El retardo está acompañado por la absorción o cesión de energía y se asocia con la variación en la magnitud del campo magnético que rodea los conductores.

Un circuito inductivo puro corresponde a una bobina o devanado en el que su resistencia óhmica es nula. Se trabaja con L o coeficiente de autoinducción de la bobina.

Todo circuito por el que circula una corriente variable  $(i = I_{max} \cdot \sin \omega t)$  se induce una fem  $(e_L)$ . La llamamos fuerza electromotriz autoinducida,  $e_L$ .

La ley de Faraday-Lenz: 
$$e_L = -N \frac{d\phi t}{dt} = -L \cdot \frac{di}{dt}$$

El signo – de Lenz quiere decir que la fem inducida  $(e_L)$  por un flujo o intensidad variable, se opone a la variación que la produce.

La tensión en la red  $U_{ab}$ , fuerza a la corriente  $i_{ab}$  en contra de la feminducida  $e_L$  por el cambio de flujo.

$$u_{ab} + e_L = 0$$
  $u_{ab} + \left(-L \cdot \frac{di}{dt}\right) = 0$   $u_{ab} = L \cdot \frac{di}{dt}$  
$$u_{ab} = L \cdot I_{max} \cdot \omega \cdot \cos \omega t$$
 
$$\cos \omega t = \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$
 
$$u_{ab} = L \cdot \omega \cdot I_{max} \cdot \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$$

La tensión  $u_{ab}$  va adelantada 90 grados con respecto a la intensidad. La inductancia pura retrasa 90° a la intensidad con respecto a la tensión que la produce.

#### Efecto de la frecuencia. Reactancia inductiva:

La inductancia sirve para retardar el aumento o disminución de la corriente, pero no limita el cambio. La frecuencia limita la amplitud de la corriente igual a  $\omega L = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L$  ohmios. Al valor  $\omega L$  le llamamos reactancia inductiva  $X_L$ 

$$X_L = \frac{U_L}{I} = \omega \cdot L = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L$$

Se puede aplicar la ley de Ohm, la relación entre  $U_L$  aplicada y la intensidad no es una constante R que depende de las características físicas del material conductor, sino que es un valor  $2 \cdot \pi \cdot f \cdot L$  de naturaleza distinta al de la resistencia óhimca.

#### Potencia de una reactancia inductiva:

La potencia inductiva es como un bombeo en que la energía que absorbe de la red en un semiperiodo lo devuelve a la misma en el siguiente.

El valor eficaz  $Q_L^2$ :

$$Q_L = X_L \cdot I_{L_2} = \frac{U_L}{X_L}$$
 voltamperios reactivos (VAr)

## 4.- Circuito capacitivo puro.

La capacidad sirve para retardar una variación en la tensión que se aplica entre sus bornes. Es causado por la absorción cesión de energía y está asociado en la variación en la carga de electricidad. Un circuito capacitivo puro es aquel cuya resistencia óhmica es cero.

$$Q = C \cdot U$$

Si en vez de una tensión continua se le aplica al condensador una tensión alterna senoidal

$$dq = i \cdot dt = C \cdot du$$
$$i = C \cdot \frac{du}{dt}$$

El adelanto de  $90^{\circ}(\pi/2)$  de la intensidad con respecto a la tensión que la produce.

#### Efecto de la frecuencia. Reactancia de capacidad

La capacidad en ningún caso previene i limita el cambio. La frecuencia limita la amplitud de la corriente en un valor  $^1/_{\omega C} = ^1/_{2\pi fC}$  ohmios. A este valor  $^1/_{\omega C}$  le llamamos reactancia capacitiva  $X_c$ .

$$X_C = \frac{U_C}{I_C} = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C} \Omega$$

#### Potencia en un circuito capacitivo puro

La expresión representando la potencia es:

$$u_{c} = U_{max} \cdot \sin \omega t$$

$$i_{c} = I_{max} \cdot \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$q_{c} = U_{max} \cdot I_{max} \cdot \sin \omega t \cdot \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\operatorname{Como} \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) = \cos \omega t$$

$$\sin 2\omega t = 2 \sin \omega t \cdot \cos \omega t$$


$$q_{c} = \frac{U_{max} \cdot I_{max}}{2} \cdot \sin 2\omega t$$

Potencia de amplitud y frecuencia igual que para el circuito inductivo, pero de signo contrario

# 5.- Ley de Ohm generalizada para corriente alterna

Los receptores reales en corriente alterna están formados por uno o varios circuitos puros, parámetros R, L, C.

Se les puede someter a una tensión alterna senoidal que les hace circular una intensidad de corriente alterna de la misma forma y frecuencia de onda. Se verifica la ley de Ohm:  $\frac{1}{Z} = \frac{\vec{U}}{\vec{I}} \Omega$ 



El ángulo  $\varphi$  es el ángulo de desfase entre la tensión y la intensidad. Si es positivo, es un circuito inductivo y si es negativo es un circuito capacitivo.

La magnitud inversa de Z se llama admitancia Y:

$$\underset{Y}{\rightarrow} = \frac{1}{\underset{Z}{\rightarrow}} = \frac{1}{Z}(\cos\varphi - j\sin\varphi)$$

Si el triángulo de impedancia se multiplica por  $I^2$  se obtiene triángulo de potencias:

Potencia activa  $P = R \cdot I^2$  W

Potencia reactiva  $Q = X \cdot I^2 \text{ VAr}$ 

Potencia aparente  $S = Z \cdot I^2$  VA

Las potencias tienen también por expresión:

$$P = U \cdot I \cdot \cos \varphi \, W$$

$$Q = U \cdot I \cdot \sin \varphi \, \text{VAr}$$

$$S = U \cdot I \text{ VA}$$

